

KODIAK 3.0

Guida ai comandi

 **Vista in tempo reale**

Funzioni dei singoli tasti



Su

Premere



Foto

Tenere premuto



Video



Menu

Premere



Menu rapido

Tenere premuto



Menu principale



Giù

Premere



Zoom

Tenere premuto



Telemetria

Combinazioni di tasti



+



Menu

Su

Premere o tenere premuto

Cambia tavolozza colori



+



Menu

Giù

Premere o tenere premuto

Cambia modalità di telemetria

Telemetria singola / continua



+



Su

Giù

Premere o tenere premuto

Calibrazione dell'immagine



KODIAK 3.0

Guida ai comandi

Nel menu



Su



Giù

Premere Su / sinistra **Premere** Giù / destra

Tenere premuto

→ Scorrimento continuo



Menu

Premere → Conferma

Tenere premuto

→ Salva e torna indietro

Comandi del tasto di accensione

Schermata iniziale

Premere

Display spento



Nel menu

Premere

Esci dal menu



Dispositivo spento

Tenere premuto

Accensione



Da qualsiasi schermata

Tenere premuto

Spegnimento



Conto alla rovescia per lo spegnimento

Premere un tasto qualsiasi per annullare.



Su



Menu



Giù



ACCENSIONE